Mode d'emploi



Lecteur de multi



pioneerdj.com/support/

rekordbox.com

Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.



Sommaire

Avant de commencer	6
Comment lire ce manuel	
Contenu du carton d'emballa	age6
Présentation du produit	7
PRO DJ LINK	7
Utilisation de dispositifs port	ables10
Configuration requise	11
Noms des éléments	
Panneau supérieur	14
Panneau arrière	17
Écran tactile	
Affichage du jog	
Configuration PC/Mac	
Installation	27
Raccordements (de base)	
PRO DJ LINK	
Raccordement d'un périphér	ique de stockage (SD, USB)
Carte mémoire SD	
Périphérique USB	
Sélection de morceaux	
Sélection d'une source	
Sélection d'un morceau	
Recherche d'un morceau	
Contrôle du son avant le cha	argement d'un morceau (aperçu tactile)41
Utilisation de l'historique	
Utilisation d'une banque de	repères instantanés43
Utilisation de la liste des bal	ses44

Lecture	47
Lecture/pause	47
Lecture d'un morceau à partir du point touché sur la forme d'onde	
globale	47
Lecture inversée	47
Opérations de base pendant la lecture	48
Réglage de la vitesse de lecture (contrôle du tempo)	48
Réglage de la vitesse de lecture sans changer le pitch	
(tempo principal)	49
Contrôle d'une autre partie d'un morceau pendant la lecture	
(repère tactile)	49
Utilisation de la molette jog	51
Réglage du mode de la molette jog	51
Opérations de la molette jog	51
Réglage du poids de la molette jog	52
Réglage des vitesses de lecture et d'arrêt (pour le mode vinyle)	52
Repère	54
Pose d'un point de repère	54
Saut vers un point de repère	54
Vérification d'un point de repère	
(échantillonneur de point de repère)	55
Sauvegarde d'un point de repère	55
Rappel d'un point de repère sauvegardé	55
Suppression d'un point de repère sauvegardé	56
Réglage du repérage automatique	56
Boucle	57
Pose d'une boucle	57
Réglage précis de points de boucle	58
Réglage de la longueur d'une boucle	59

Utilisation d'une boucle active	59
Annulation de la lecture en boucle	59
Boucle de secours	60
Sauvegarde d'une boucle	60
Rappel d'une boucle sauvegardée	60
Suppression d'une boucle sauvegardée	61
Repères instantanés	62
Pose d'un repère instantané	62
Démarrage de la lecture à partir d'un point de repère instantané.	63
Suppression d'un repère instantané	63
Rappel de repères instantanés	63
Quantification	65
Utilisation de la quantification	65
Saut de temps/Déplacement de la boucle	66
Utilisation du saut de temps/déplacement de la boucle	66
Glissement	68
Réglage du mode de glissement	69
Synchronisation des temps	70
Utilisation de la synchronisation des temps	70
Changement de maître de synchronisation	71
Utilisation du double instantané	71
Grille rythmique	72
Réglage de la grille rythmique	72
Synchronisation de la tonalité	73
Utilisation de la synchronisation de la tonalité	73
Changement de tonalité	74
Utilisation du changement de tonalité	74
Utilisation d'une application DJ (MIDI/HID)	75
Contrôle d'une application DJ	76

Réglages	77
Modification des réglages [UTILITY]	77
Réglages de l'utilitaire	78
Veille automatique	83
Modification des réglages sur l'écran [SHORTCUT]	84
Éléments de réglage sur l'écran [SHORTCUT]	85
Sauvegarde de Mes réglages sur un périphérique de stockage	
(SD, USB)	86
Rappel de Mes réglages sauvegardés sur un périphérique de	
stockage (SD, USB)	87
Spécifications	88
Informations supplémentaires	89
En cas de panne	89
Écran LCD	93
Marques commerciales et marques déposées	94
Précautions concernant les droits d'auteur	95

Avant de commencer

Comment lire ce manuel

- Merci d'avoir choisi ce produit Pioneer DJ.
 Veillez à lire ce manuel, ainsi que le "Guide de démarrage rapide" et les "Précautions à l'utilisation" également fournis avec ce produit. Ces documents contiennent des informations importantes que vous devez comprendre avant d'utiliser cet appareil. En particulier, veillez à lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
- Dans ce manuel, les noms des touches, des boutons et des prises sur le produit, ainsi que les noms des boutons, des menus etc. du logiciel de votre PC/Mac ou dispositif portable, sont indiqués entre crochets ([]). (Exemple : [File], touche [CUE])
- Veuillez noter que les écrans du logiciel et leurs spécifications, ainsi que l'aspect externe et les spécifications du matériel, étaient encore en cours de développement au moment de la création de ce manuel et peuvent être différents des spécifications finales.
- Veuillez noter que selon la version du système d'exploitation, les réglages du navigateur Web, etc., le fonctionnement peut être différent de celui indiqué dans ce manual.
- Veuillez noter que la langue sur les écrans du logiciel décrit dans ce manuel peut être différente de celle sur votre écran.

Contenu du carton d'emballage

- Cordon d'alimentation
- Garantie (pour certaines régions) *
- Câble audio numérique
- Câble audio analogique
- Câble LAN
- Guide de démarrage rapide
- Précautions à l'utilisation
- * Uniquement les produits en Europe.

Les informations de garantie sont incluses dans les "Précautions à l'utilisation" pour les produits destinés à l'Amérique du Nord et au Japon.

Présentation du produit

Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de lire principalement des morceaux audio analysés par rekordbox lors de l'utilisation de cet appareil.

rekordbox est une application logicielle qui prend en charge la gestion de la musique et les performances DJ.

Cet appareil vous permet de créer des performances DJ professionnelles avec des morceaux audio gérés par rekordbox.

- · Vous pouvez télécharger rekordbox gratuitement.
- Pour plus d'informations sur rekordbox, consultez le mode d'emploi de rekordbox, disponible à l'URL suivante.

rekordbox.com/manual

Reportez-vous à "Introduction à rekordbox" pour en savoir plus sur la configuration de rekordbox et consultez le "Mode d'emploi" pour en savoir plus sur l'utilisation de rekordbox.

PRO DJ LINK

Vous pouvez utiliser les fonctions PRO DJ LINK en raccordant l'appareil à l'aide d'un câble LAN à une table de mixage DJ compatible avec PRO DJ LINK et, pour certains modes, à un PC/Mac exécutant rekordbox.

PRO DJ LINK prend en charge l'exportation SD & USB, qui utilise un périphérique de stockage (carte mémoire SD ou périphérique USB), ainsi que l'exportation rekordbox LINK, qui utilise un PC/Mac exécutant rekordbox.

Exportation SD & USB

Vous pouvez transférer des fichiers audio et des données de gestion pour les utiliser sur cet appareil à l'aide d'un périphérique de stockage (SD, USB).

Étape 1 : Chez soi ou en studio







Ajoutez des fichiers audio (morceaux) à votre bibliothèque rekordbox. Ils sont automatiquement analysés.

Exportez les données de rekordbox vers un périphérique de stockage (SD, USB).

Étape 2 : Club ou établissement



rekordbox entre les appareils du

réseau PRO DJ LINK.

périphérique de stockage (SD, USB).

Étape 3 : Chez soi ou en studio



Vérifiez et gérez l'historique de lecture sur rekordbox.

Exportation rekordbox LINK

Vous pouvez transférer directement des fichiers audio et des données de gestion vers l'appareil depuis un PC/Mac à l'aide d'un câble LAN ou USB.

Étape 1 : Chez soi ou en studio



Ajoutez des fichiers audio (morceaux) à votre bibliothèque rekordbox. Ils sont automatiquement analysés.

Étape 2 : Club ou établissement



Raccordez le PC/Mac à un multi-lecteur.



- Mixez à l'aide des morceaux et des données de rekordbox.
- Partagez les données de rekordbox entre les appareils du réseau PRO DJ LINK.

Étape 3 : Chez soi ou en studio





Utilisation de dispositifs portables

Vous pouvez raccorder cet appareil à un dispositif portable sur lequel rekordbox est installé et utiliser l'appareil pour lire des morceaux de rekordbox.

• Pour obtenir une liste des dispositifs portables pris en charge par l'appareil, accédez à l'URL suivante.

rekordbox.com/feature/mobile/

• Pour plus d'informations sur rekordbox, accédez à l'URL suivante.

rekordbox.com

Configuration requise

Sources audio prises en charge

Cet appareil prend en charge les sources suivantes.

- Carte mémoire SD^{*}
- Périphérique USB
- PC/Mac (page 27)

* Les cartes mémoire SD, les cartes mémoire SDHC, et les cartes mémoire miniSD et microSD (à utiliser avec un adaptateur de carte mémoire SD) sont collectivement appelées "carte mémoire SD" dans ce manuel.

Utilisez des cartes mémoire SD et des périphériques USB prenant en charge les spécifications suivantes.

Hiérarchie des dossiers	Jusqu'à 8 niveaux (Les fichiers des niveaux inférieurs ne peuvent pas être lus avec l'appareil.)
Nombre maximal de dossiers	Illimité (Jusqu'à 10 000 dossiers dans un dossier peuvent être affichés.)
Nombre maximal de fichiers	Illimité (Jusqu'à 10 000 fichiers dans un dossier peuvent être affichés.)
Format de fichier	FAT16, FAT32, HFS+ (NTFS n'est pas pris en charge.)

- La lecture d'un périphérique peut prendre un certain temps lorsqu'il contient de nombreux dossiers et fichiers.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données sur le périphérique de stockage (SD, USB) ou de problèmes directs ou indirects résultant du raccordement à cet appareil.
- Certaines cartes mémoire SD et périphériques USB peuvent ne pas fonctionner correctement avec cet appareil.

Cartes mémoire SD

- L'appareil peut lire des fichiers audio sauvegardés sur des cartes mémoire SD conformes aux normes SD.
- Le CPRM n'est pas pris en charge.

Périphériques USB

- L'appareil peut lire des fichiers audio sauvegardés sur des périphériques USB de stockage de masse.
- L'appareil ne prend pas en charge les périphériques suivants.
 - Appareils à disque optique, tels que les lecteurs DVD/CD externes
 - Concentrateurs USB
- Si un courant excessif passe par le port USB de l'appareil, l'indicateur USB clignote, puis l'appareil coupe l'alimentation du périphérique USB et arrête la communication. Pour restaurer le fonctionnement normal de l'appareil, débranchez le périphérique USB de l'appareil. N'utilisez plus le périphérique USB avec l'appareil.

Si vous ne pouvez toujours pas restaurer le fonctionnement normal de l'appareil (c'est-àdire si l'appareil ne communique pas avec un périphérique USB connecté), éteignez puis rallumez l'appareil.

.

Formats de fichiers pris en charge

Туре	Extension	Format	Profondeur de bits	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage
MP3	.mp3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	_	32 à 320 kbit/s	44,1 kHz, 48 kHz
AAC	.m4a, .aac, .mp4	MPEG-4 AAC LC	16 bits	16 à 320 kbit/s	44,1 kHz, 48 kHz
		MPEG-2 AAC LC			
WAV	.wav	WAV			
AIFF	.aif, .aiff	AIFF	16 bits, 24 bits		44,1 kHz, 48 kHz.
Apple Lossless	.m4a	ALAC		—	88,2 kHz, 96 kHz
FLAC	.flac, .fla	FLAC	-		

L'appareil prend en charge les fichiers audio dans les formats suivants.

• Certains fichiers ne peuvent pas être lus sur l'appareil même s'ils sont dans un format pris en charge.

Panneau supérieur



- 1. Touche PLAY/PAUSE ►/II (page 47)
- 2. Touche CUE (page 54)
- 3. Touches SEARCH ◄◄, ►► (page 48)
- 4. Touches TRACK SEARCH I◄◄, ►►I (page 48)
- 5. Levier DIRECTION FWD, REV, SLIP REV (pages 47, 68)

S'allume pendant la lecture inversée ou la lecture inversée avec glissement.

6. Touches BEAT JUMP ◄, ► (page 66)

- 7. Touche 4 BEAT LOOP (1/2X) (pages 57, 59)
- 8. Touche 8 BEAT LOOP (2X) (pages 57, 59)
- 9. Touche LOOP IN/CUE (IN ADJUST) (pages 54, 57)
- 10. Touche LOOP OUT (OUT ADJUST) (page 57)
- 11. Touche LOOP RELOOP/EXIT (pages 59, 63)
- 12. Touches HOT CUE (CALL/DELETE, A à H) (pages 43, 62)
- 13. Touche SLIP (page 69)
- 14. Touche QUANTIZE (page 65)
- 15. Touche TIME MODE/AUTO CUE (page 56)

Appuyez pour basculer l'affichage du temps entre le temps restant et le temps écoulé.

16. Indicateur de carte mémoire SD

Clignote lors de la communication avec une carte mémoire SD connectée.

- 17. Logement de la carte mémoire SD
- 18. Touche USB STOP (page 35)
- 19. Port USB
- 20. Indicateur USB

Clignote lors de la communication avec un périphérique USB raccordé.

- 21. Écran tactile (page 18)
- 22. Touche SOURCE

Affiche l'écran [SOURCE].

23. Touche BROWSE

Affiche l'écran BROWSE.

24. Touche TAG LIST

Affiche l'écran TAG LIST.

25. Indicateur SOURCE

S'allume dans la couleur appropriée pour le périphérique de stockage (SD, USB) utilisé (page 18) ou en mode veille.

26. Touche PLAYLIST

Affiche l'écran PLAYLIST.

27. Touche SEARCH

Affiche l'écran SEARCH.

- 28. Touche MENU/UTILITY (page 77)
- 29. Touche BACK (page 25)
- 30. Touche TAG TRACK/REMOVE (page 44)

- 31. Sélecteur rotatif (page 24)
- 32. Touche TRACK FILTER/EDIT (page 39)
- 33. Touche SHORTCUT Affiche l'écran [SHORTCUT].
- 34. Bouton VINYL SPEED ADJ. TOUCH/BRAKE (page 52)
- 35. Touches CUE/LOOP CALL ◄, ► (pages 55, 60)
- 36. Touche DELETE (pages 56, 61)
- 37. Touche MEMORY (pages 55, 60)
- 38. Touche JOG MODE (page 51)
- 39. Indicateur VINYL/CDJ

S'allume pour indiquer le mode sélectionné (vinyle ou CDJ) (page 51).

- 40. Bouton JOG ADJUST (page 52)
- 41. Touche MASTER (page 70)
- 42. Touche KEY SYNC (page 73)
- 43. Touche BEAT SYNC/INST.DOUBLES (pages 70, 71)
- 44. Touche TEMPO ±6/±10/±16/WIDE (page 48)
- 45. Touche MASTER TEMPO (page 49)
- 46. Curseur TEMPO (page 48)
- 47. Indicateur TEMPO RESET

S'allume lorsque la réinitialisation du tempo est activée.

- 48. Touche TEMPO RESET (page 48)
- 49. Molette jog (-REV/+FWD), éclairage de la bague jog (page 51)
- 50. Affichage du jog (page 26)

Panneau arrière



Permet de mettre l'appareil sous/hors tension.

2. Prises AUDIO OUT L/R

Raccordez le câble audio analogique fourni.

3. Prise DIGITAL OUT

Raccordez le câble audio numérique fourni.

4. AC IN

Raccordez à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

5. Prise LINK

Raccordez le câble LAN fourni.

6. Port USB

Raccordez un PC/Mac à l'aide d'un câble USB.

7. Fente de sécurité Kensington

Raccordez un câble de sécurité.

Écran tactile

Écran [SOURCE]

Appuyez sur la touche [SOURCE] pour afficher l'écran de sélection de la source.

		2	2	3	3
	SOU	RCE			
	⊻ USB		[Loadad]>	Songs Playlists	20 10
1—	3 LINK ₩ USB	Device Pioneer DJ 002		Date	2020-04-28
	S LINK	Device Pioneer DJ 003		Available	106.9 дв
				Background Color	● Default ≎
				MY SETT	INGS LOAD
	PLAYER (2)			MT ±10 Gm +3.20	% 128.0

1. Icône de périphérique

Affiche le périphérique connecté et le numéro du lecteur.

- Si [**BACKGROUND COLOR**] est défini pour le périphérique, l'arrière-plan de l'icône s'affiche dans la couleur choisie.
- 2. Nom de périphérique

3. Informations sur le périphérique

Affiche les informations du périphérique en surbrillance dans la liste.

- Les réglages suivants sont disponibles pour les périphériques de stockage (SD, USB).
 - [BACKGROUND COLOR] : Définit la couleur de l'arrière-plan de l'icône (pour les périphériques de stockage (SD, USB) contenant des fichiers audio ou des données de gestion exportés depuis rekordbox). Ce réglage est également appliqué aux couleurs de l'indicateur de carte mémoire SD, de l'indicateur USB et d'une partie de l'écran tactile.
 - [MY SETTINGS LOAD]: Rappelle [UTILITY] et certains autres réglages sauvegardés sur le périphérique de stockage (SD, USB).

Écran d'exploration

Appuyez sur la touche [**BROWSE**], [**TAG LIST**], [**PLAYLIST**] ou [**SEARCH**] pour afficher l'écran d'exploration (liste des morceaux).

Vous pouvez parcourir la bibliothèque rekordbox sur un périphérique de stockage (SD, USB) ou sur un PC/Mac raccordé.

 Si vous parcourez un périphérique de stockage (SD, USB) qui ne contient pas de bibliothèque rekordbox sur l'écran BROWSE, les listes des dossiers et des morceaux s'affichent sous forme de structure hiérarchique.

Exemple : lorsque vous appuyez sur la touche [BROWSE]

		3 4			5	6 i	7	
2—	1 USB	🔶 🗏 Playlist 0	01		PREVIEW	▲ A ◀	INFO	
		PREVIEW	# 🔺	TRACK 🔺 [0020]	ARTIST 🔺 🗘	врм 🔺	KEY 🔺	
	\diamond	In all all the second	001	"♪ 6AM (Original Mix)	Juliet Fox	124.0	3B	
1—			002	Can't Stop, Won't Stop ((Karuva	124.0	6A	
	ALBUM	adilia litta adiliana I	003	"🎝 Extra Trippy (Original Mi>	Danny Howard	125.0	4B	
	BPM	Ş, A A A	004	🎲 Feel Alright (Original Mix)	Franky Rizardo	127.0	4A	
	b#	23	005	"♪ Friends(Original Mix)	Сара	125.0	4B	<u> </u>
	KEY		006	"♪ Get Down (Original Mix)	Eli Brown	125.0	4A	
		a kirina 🖌 kiri 🛛 🍣	007	" \rat{D} In All The Fire (Original N	Tinlicker	124.0	4A	
	5	and destermined in the second s	008	"🎝 Kwelanga (Original Mix)	Secondcity	124.0	9B	
		ا 🕅 🔬 منتخذ الله المالية الم	009	"♪ Liar	The Erised	131.0	6A	
	DATE ADDED	Luinnen marin	010	*) Misidentify (Original Mix)	PROFF ft. Cory Freisenhan	128.0	8A	
	(2)	03:10			MT ±10 Gm +3.2	20%	28.0	— 9

1. Catégorie

Affiche les catégories.

• Pour choisir les catégories à afficher, accédez à [Préférences] dans rekordbox.

2. Icône de périphérique

Affiche l'icône d'un périphérique sélectionné sur l'écran [SOURCE] (page 18).

3. ←

Affiche le niveau supérieur suivant.

4. Nom de la liste ou du dossier sélectionné

5. PREVIEW

Affiche ou masque la colonne [PREVIEW].

6. Taille de police

Modifie la taille de la police.

7. INFO

Affiche ou masque les informations détaillées du morceau en surbrillance dans la liste.

8. Liste des morceaux

Affiche une liste de morceaux de la liste de lecture ou du niveau hiérarchique sélectionné.

- Touchez la ligne de titre pour trier la liste.
- Touchez sur la ligne de titre pour afficher l'écran de sélection de la sous-colonne et sélectionnez une sous-colonne à afficher. Pour définir les sous-colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de sélection, accédez à [Préférences] dans rekordbox.

9. Affichage de l'état de la lecture (page 21)

Affiche l'état de la lecture du morceau chargé.





1. Nombre de temps pour une boucle

Affiche le nombre de temps définis pour une boucle.

2. Forme d'onde agrandie

Affiche la forme d'onde agrandie, les points de repère, les points de boucle, les points de repère instantané, etc. qui ont été analysés par rekordbox.

- Vous pouvez modifier la couleur de la forme d'onde dans [WAVEFORM COLOR] sur l'écran [SHORTCUT] (page 85).
- Touchez la forme d'onde globale pendant la lecture pour afficher la forme d'onde agrandie du point touché.

3. Décompte des temps

Affiche le nombre de mesures et de temps entre le point de lecture et le point de repère sauvegardé le plus proche.

• Touchez la forme d'onde globale pendant la lecture pour afficher le nombre de mesures et de temps entre le point de lecture et le point touché.

4. Icône de périphérique

Affiche l'icône d'un périphérique sélectionné sur l'écran [SOURCE].

5. Informations sur le morceau

Affiche les informations du morceau chargé.

6. 🚺

Affiche les informations détaillées du morceau chargé.

- 7. BEAT LOOP (pages 58, 68)
- 8. KEY SHIFT (page 74)
- 9. **BEAT JUMP** (page 66)

10. Forme d'onde/Compteur de phase

Affiche les écarts de mesure et de temps du maître de synchronisation.

 Touchez pour basculer entre l'affichage de la forme d'onde et du compteur de phase.
 Vous pouvez également basculer entre les affichages dans [WAVEFORM/PHASE METER] sur l'écran [SHORTCUT] (page 85).

11. Indicateur de mode Zoom/Réglage de la grille

Appuyez de manière prolongée sur le sélecteur rotatif pour basculer entre les modes Zoom et Réglage de la grille.

- Tournez le sélecteur rotatif pour contrôler ce qui suit.
 - En mode Zoom : Effectue un zoom avant et arrière de la forme d'onde.
 - En mode Réglage de la grille : Règle la grille rythmique.

12. Nombre de temps pour le saut de temps

Affiche le nombre de temps défini pour les touches [**BEAT JUMP** ◀, ▶].

• Réglez le nombre de temps dans [**BEAT JUMP BEAT VALUE**] dans les réglages [**UTILITY**] ou sur l'écran [**SHORTCUT**] (page 78).

13. Nombre de temps pour la quantification

Affiche le nombre de temps définis pour la quantification lorsque la fonction de quantification est activée.

• Réglez le nombre de temps dans [QUANTIZE BEAT VALUE] dans les réglages [UTILITY] ou sur l'écran [SHORTCUT] (page 78).

14. Numéro de lecteur

Affiche le numéro de lecteur défini pour l'appareil.

 Définissez le numéro de lecteur dans [PLAYER No.] dans les réglages [UTILITY] (page 80).

15. Numéro de morceau

16. Indicateur A. HOT CUE

S'affiche lorsque [HOT CUE AUTO LOAD] est activé (page 78).

17. Indicateur CUE AUTO

S'affiche lorsque le repérage automatique est activé.

18. Affichage du temps (minutes, secondes, ms)

Affiche le temps restant ou le temps écoulé.

• [REMAIN] s'affiche pour l'affichage du temps restant.

19. Indicateur SINGLE/CONTINUE

Affiche le mode de lecture du morceau chargé.

 Définissez le mode de lecture dans [PLAY MODE] dans les réglages [UTILITY] (page 79).

20. Vitesse de lecture

Affiche la vitesse de lecture définie par le curseur [TEMPO].

21. Plage de réglage de la vitesse de lecture

Affiche la plage de réglage à partir de la vitesse de lecture d'origine.

22. BPM

Affiche les BPM (battements par minute, c'est-à-dire le tempo) du morceau en cours de lecture.

• La valeur mesurée peut être différente de celle mesurée par nos tables de mixage DJ en raison de différences dans les méthodes de mesure. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

23. Indicateur MASTER/SYNC

- MASTER : S'affiche lorsque l'appareil est défini comme maître de synchronisation.
- SYNC : S'affiche lorsque la synchronisation des temps est activée.

24. Indicateur MT

S'affiche lorsque le tempo principal est activé.

25. Tonalité

Affiche la tonalité du morceau.

• La tonalité s'affiche en vert lorsqu'elle correspond à la tonalité (tonalité relative) d'un morceau chargé sur le maître de synchronisation.

26. Forme d'onde globale (pages 47, 49)

Affiche la forme d'onde globale, les points de repère, les points de boucle, les points de repère instantané, etc. qui ont été analysés par rekordbox.

• Vous pouvez modifier la couleur de la forme d'onde dans [WAVEFORM COLOR] sur l'écran [SHORTCUT] (page 85).

Opérations de base sur l'écran tactile

Utilisez le sélecteur rotatif ou touchez l'écran pour le faire fonctionner.

Utilisation du sélecteur rotatif

1 Tournez le sélecteur rotatif pour déplacer le curseur et mettre un élément en surbrillance.

	PREVIEW	# 🔺	TRACK 🔺 [0020]	ARTIST	🗘 врм 🔺	KEY 🔺
		001	⁺♪ 6AM (Original Mix)	Juliet Fox Δ	124.0	3B
		002	► Can't Stop, Won't Stop ((Karuva	124.0	6A
		003	" $\!$	Danny Howard	125.0	4B
	Ö.	004	" $\!$	Franky Rizardo	127.0	4A
	73	005	"♪ Friends(Original Mix)	Capa	125.0	4B

- 2 Appuyez sur le sélecteur rotatif pour confirmer votre sélection.
 - Si vous appuyez sur le sélecteur rotatif lorsqu'un niveau hiérarchique est en surbrillance, le niveau inférieur s'affiche.
 - Si vous appuyez sur le sélecteur rotatif lorsqu'un morceau est en surbrillance, le morceau est chargé et l'écran de la forme d'onde apparaît.

Opérations tactiles

- 1 Touchez l'élément souhaité pour le mettre en surbrillance.
- 2 Touchez à nouveau l'élément en surbrillance pour confirmer votre sélection.
 - Si vous touchez un niveau hiérarchique, le niveau inférieur s'affiche.
 - Si vous touchez un morceau, [LOAD] s'affiche. Touchez [LOAD] pour charger le morceau et afficher l'écran de la forme d'onde.

Retour au niveau supérieur suivant

1 Appuyez sur la touche [BACK] sur le panneau supérieur ou touchez [BACK] sur l'écran.

Le niveau supérieur suivant (écran précédent) s'affiche.

• Appuyez de manière prolongée sur la touche [**BACK**] pour mettre en surbrillance le niveau supérieur de la hiérarchie.

Affichage du jog



1. Indicateur SLIP

S'allume lorsque le mode de glissement est activé.

2. Illustration

Affiche l'illustration du morceau chargé.

3. Indicateur SYNC

S'allume lorsque la synchronisation des temps est activée.

4. Indicateur du point de lecture

Indique le point de lecture (tourne pendant la lecture et s'arrête lorsque le morceau est en pause).

5. Indicateur VINYL

S'allume lorsque le mode vinyle est activé.

6. **Indicateur de point de repère/de boucle/de repère instantané** Indique le point de repère, de boucle ou de repère instantané.

7. Indicateur MASTER

S'allume lorsque l'appareil est défini comme maître de synchronisation.

Configuration PC/Mac

Pour lire des morceaux audio stockés sur un PC/Mac via l'appareil, installez le pilote approprié sur votre ordinateur.

Pilote audio (sous Windows) :
 Pilote utilisé pour la sortie audio du PC/Mac lors de l'utilisation de l'appareil avec un logiciel DJ.

Vous n'avez pas besoin d'installer ce pilote si vous utilisez un Mac.

- Pilote de connexion USB (Exportation LINK) pour rekordbox (pour Mac/Windows) :
 Pilote utilisé pour connecter l'appareil à rekordbox (Mac/Windows) via USB (Exportation LINK).
- Pour les toutes dernières informations sur la configuration requise, la compatibilité et les systèmes d'exploitation pris en charge, accédez à l'URL suivante.

pioneerdj.com/support/

- Si un PC/Mac sur lequel aucun pilote n'est installé est raccordé à l'appareil, des erreurs peuvent survenir sur le PC/Mac.
- Des dysfonctionnements peuvent survenir en raison d'une incompatibilité avec d'autres logiciels installés sur un PC/Mac.

Installation

Remarques sur l'installation

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le câble USB de l'appareil et du PC/Mac avant l'installation.
- Fermez toutes les applications en cours d'exécution sur le PC/Mac avant l'installation.
- Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer le pilote sur votre PC/Mac.
- Lisez attentivement les termes du contrat de licence avant l'installation.
- Si vous quittez l'installation avant la fin, recommencez la procédure d'installation depuis le début.

Téléchargement du pilote

Téléchargez le pilote dédié sur votre PC/Mac à partir de l'URL suivante.

pioneerdj.com/support/

Installation du pilote

- 1 Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé.
- 2 Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Si vous acceptez les termes, cochez la case [D'accord] et cliquez sur [OK].
 - Si vous n'acceptez pas les termes du contrat de licence, cliquez sur [**Disagree**] (sous Mac)/[**Annuler**] (sous Windows) pour annuler l'installation.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Raccordements (de base)

Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant de raccorder d'autres appareils.

Branchez le cordon d'alimentation lorsque tous les raccordements sont terminés.

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni.
- Lisez les modes d'emploi des dispositifs à raccorder à cet appareil.
- Utilisez les produits suivants pour les raccordements.
 - Câble LAN fourni (ou un câble STP (blindé CAT5e))
 - Concentrateur de commutation de 1 Gbit/s ou plus
 - Routeur sans fil ou point d'accès conforme à la norme IEEE802.11n ou IEEE802.11ac
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les produits, même si la configuration requise est respectée.

PRO DJ LINK

- Vous pouvez raccorder plusieurs multi-lecteurs à une table de mixage DJ à l'aide d'un câble LAN.
- Pour raccorder plusieurs multi-lecteurs à une table de mixage DJ ne comportant qu'un seul port LAN, utilisez un concentrateur de commutation (disponible dans le commerce).
- Vous pouvez raccorder jusqu'à 6 multi-lecteurs à une table de mixage DJ à l'aide d'un concentrateur de commutation (jusqu'à 4 lorsque des multi-lecteurs sortis avant 2020 sont inclus) si la table de mixage DJ dispose d'un nombre de prises suffisantes.
- Réglez le numéro de lecteur sur l'appareil pour qu'il corresponde au numéro de canal sur la table de mixage DJ à laquelle le câble audio est raccordé. Le numéro de lecteur est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez modifier le numéro de lecteur dans [PLAYER No.] dans les réglages [UTILITY] (page 80).



- Pour le raccordement à une table de mixage DJ disposant d'un nombre de ports LAN suffisant pour tous les multi-lecteurs que vous souhaitez raccorder, n'utilisez pas de concentrateur de commutation. Raccordez plutôt directement les câbles aux ports.
- Ne débranchez pas un câble LAN pendant le partage de fichiers audio entre les appareils du réseau Pro DJ LINK.
- Débranchez les périphériques de stockage (SD, USB) avant de débrancher les câbles LAN.
- Installez le pilote de connexion USB (Exportation LINK) pour rekordbox (pour Mac/ Windows) avant de raccorder un PC/Mac à l'appareil via USB (page 27).

Exportation SD & USB

En savoir plus : Exportation SD & USB (page 8)

Schéma de raccordement (lors du raccordement de 4 multi-lecteurs) :



Exportation rekordbox LINK

- En savoir plus : Exportation rekordbox LINK (page 9)
- Raccordez un PC/Mac à l'aide d'un câble LAN, d'un câble USB ou d'un routeur LAN sans fil (Wi-Fi).
- Pour plus d'informations sur le raccordement de dispositifs portables à l'appareil, accédez à l'URL suivante.

pioneerdj.com/support/

Connexion LAN filaire

Vous pouvez raccorder jusqu'à 2 ordinateurs (PC/Mac).

Schéma de raccordement (lors du raccordement de 4 multi-lecteurs) :



Raccordements (de base)

Connexion USB

Vous pouvez raccorder jusqu'à 2 ordinateurs (PC/Mac).

Schéma de raccordement (lors du raccordement de 4 multi-lecteurs) :



• Insérez ou tirez un câble USB directement dans/hors du port USB sur le panneau arrière. Veillez à ne pas appliquer de force dans le sens vertical ou horizontal.

Raccordements (de base)

Connexion LAN sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 ordinateurs (PC/Mac).

Schéma de raccordement (lors du raccordement de 4 multi-lecteurs) :



Raccordement d'un périphérique de stockage (SD, USB)

Carte mémoire SD

- Ne retirez pas une carte mémoire SD de l'appareil ou n'éteignez pas l'appareil lorsque l'indicateur de carte mémoire SD clignote. Les données de gestion de l'appareil peuvent être supprimées ou la carte mémoire SD peut devenir illisible.
- Veillez à ne pas appuyer ou tirer le cache de la carte mémoire SD avec une force excessive, sinon il pourrait être endommagé.

Insertion d'une carte mémoire SD

- 1 Ouvrez le cache de la carte mémoire SD.
- 2 Insérez une carte mémoire SD en orientant la face arrière vers vous et l'encoche vers le bas, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- 3 Fermez le cache de la carte mémoire SD.

Retrait d'une carte mémoire SD

1 Ouvrez le cache de la carte mémoire SD.

L'indicateur de carte mémoire SD clignote pendant quelques secondes.

2 Une fois que l'indicateur de la carte mémoire SD s'arrête de clignoter, appuyez sur la carte mémoire SD.

La carte sort.

- 3 Retirez la carte mémoire SD en la maintenant bien droite.
- 4 Fermez le cache de la carte mémoire SD.

Périphérique USB

- Ne débranchez pas un périphérique USB de l'appareil ou n'éteignez pas l'appareil lorsque l'indicateur de périphérique USB clignote. Les données de gestion de l'appareil peuvent être supprimées ou le périphérique USB peut devenir illisible.
- Veillez à ne pas appuyer ou tirer le cache du port USB avec une force excessive, sinon il pourrait être endommagé.

Connexion d'un périphérique USB

- 1 Ouvrez le cache du port USB.
- 2 Insérez un périphérique USB en le maintenant bien droit jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Déconnexion d'un périphérique USB

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [USB STOP] jusqu'à ce que l'indicateur USB s'arrête de clignoter.
- 2 Retirez le périphérique USB en le maintenant bien droit.
- 3 Fermez le cache du port USB.

Sélection de morceaux

Sélection d'une source

1 Appuyez sur la touche [SOURCE].

Les périphériques raccordés à l'appareil s'affichent sur l'écran [SOURCE].

2 Sélectionnez un périphérique.

Sélection d'un morceau

Sélection d'un morceau sur l'écran d'exploration

1 Ouvrez l'écran d'exploration.

Une liste de morceaux s'affiche.

En savoir plus : Écran d'exploration (page 19)

2 Sélectionnez un morceau.

 Lorsque [LOAD LOCK] est réglé sur [LOCK] dans les réglages [UTILITY], vous ne pouvez pas charger un autre morceau pendant la lecture d'un morceau (page 78). Réglez [LOAD LOCK] sur [UNLOCK] ou appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE ►/II] pour mettre la lecture en pause, puis chargez un autre morceau.
Sélection d'un morceau lu récemment

1 Appuyez sur la touche [MENU/UTILITY] sur l'écran de la forme d'onde.

La liste des morceaux lus récemment s'affiche.

- 2 Sélectionnez un morceau.
- Appuyez sur la touche [MENU/UTILITY] ou [BACK] pour fermer la liste.

Recherche d'un morceau

Utilisation de la fonction de recherche

La fonction de recherche n'est disponible que lors de l'exploration de la bibliothèque rekordbox.

1 Appuyez sur la touche [SEARCH].

L'écran SEARCH apparaît.

I USB USB			A INFO
PREVIEW		ARTIST 🔺 🗘	BPM 🛦 KEY 🛦
	"♪ Extra Trippy (Original Mix)	Danny Howard	125.0 4B
<u> </u>	[⊮] ♪ Feel Alright (Original Mix)	Franky Rizardo	127.0 4A
23	* 🔈 Friends (Original Mix)	Сара	125.0 4B
	"♪ Get Down (Original Mix)	Eli Brown	125.0 4A
a sidada sik 🛛 📚	" $\!$	Tinlicker	124.0 4A
Q W E R T Y U I O P X			
	A S D F G I	H J K L	CLEAR
123	ZXCV	B N M	SPACE

Sélection de morceaux

2 Saisissez un mot-clé à l'aide du clavier.

Les morceaux comprenant le mot-clé sont affichés dans la liste.

• Vous pouvez spécifier plusieurs mots-clés en les séparant par un espace.

Utilisation de la fonction de saut

L'appareil prend en charge 2 modes de saut.

Saut alphabétique

1 Appuyez de manière prolongée sur le sélecteur rotatif lorsque la liste par ordre alphabétique s'affiche.

Le mode de saut alphabétique est activé et le premier caractère du morceau ou de la catégorie en surbrillance s'affiche à l'écran.

• Les caractères de A à Z et de 0 à 9, ainsi que certains symboles, sont affichés en mode de saut alphabétique.

2 Tournez le sélecteur rotatif pour faire défiler l'écran.

Le curseur passe au morceau ou à la catégorie dont le premier caractère est le même que le caractère affiché.

• Le curseur ne bouge pas lorsqu'il n'y a aucun morceau ou catégorie dont le premier caractère est le même que le caractère affiché.

Saut de page

1 Appuyez de manière prolongée sur le sélecteur rotatif lorsqu'une liste autre que la liste par ordre alphabétique s'affiche.

Le mode de saut de page est activé.

2 Tournez le sélecteur rotatif pour faire défiler l'écran.

Le curseur passe au premier morceau de la liste sur chaque page.

Utilisation du filtre de morceaux

Vous pouvez réduire le nombre de morceaux en fonction du BPM, de la tonalité, des informations de balise ajoutées par rekordbox, etc. La fonction de filtre de morceaux n'est disponible que lors de l'exploration de la bibliothèque rekordbox.

Vous pouvez spécifier les conditions de filtrage sur l'écran de modification du filtre de morceaux.

- Le filtre de morceaux ne peut pas être utilisé lorsque :
 - L'écran TAG LIST s'affiche.
 - L'écran SEARCH s'affiche.
 - La catégorie [MATCHING] s'affiche.
 - La catégorie [HOT CUE BANK] s'affiche.
 - La catégorie [FOLDER] s'affiche.
- Les conditions de filtrage sont sauvegardées pour chaque périphérique de stockage (SD, USB).

Réduction du nombre de morceaux

1 Appuyez sur la touche [TRACK FILTER/EDIT].

Le nombre de morceaux est réduit en fonction des conditions actuellement définies.

- Spécification des conditions sur l'écran de modification du filtre de morceaux
- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [TRACK FILTER/ EDIT].

L'écran de modification du filtre de morceaux apparaît.

2 Spécifiez les conditions de filtrage.



1. MASTER PLAYER

Touchez pour récupérer le BPM et la tonalité du morceau en cours de lecture sur le lecteur principal.

2. Cases à cocher

Cochez les cases pour activer les filtres.

3. Conditions de filtrage

Lorsque [BPM/KEY] est sélectionné :

- **BPM** : Touchez [-10], [-1], [+1] ou [+10] pour régler le BPM. Touchez [**RESET**] pour rétablir le réglage par défaut (130 BPM).
- **RANGE** : Réduit le nombre de morceaux en fonction de la plage du BPM (0 à 6 %).
- **KEY** : Réduit le nombre de morceaux en fonction de la tonalité relative.
- **RATING** : Réduit le nombre de morceaux en fonction du classement.
- **COLOR** : Réduit le nombre de morceaux en fonction de la couleur.

Lorsque [MY TAG] est sélectionné :

 Paramètre de recherche Et/Ou : Définit la recherche Et ou Ou dans la catégorie Ma balise. La recherche entre les catégories Ma balise est fixée à la recherche Et.

- Affichage Ma balise : Affiche Mes balises définies par rekordbox. Spécifiez Mes balises à définir comme conditions de filtrage.
- 4. RESET

Appuyez de manière prolongée pour réinitialiser les conditions de filtrage aux réglages par défaut.

5. Onglet BPM/KEY, onglet MY TAG

Change les conditions de filtrage à utiliser.

Contrôle du son avant le chargement d'un morceau (aperçu tactile)

Vous pouvez contrôler le son d'un morceau via une table de mixage DJ avant de charger le morceau.

- 1 Raccordez l'appareil et une table de mixage DJ compatible avec l'aperçu tactile via PRO DJ LINK.
- 2 Raccordez le casque à la table de mixage DJ.
- 3 Appuyez sur la touche [LINK CUE] sur la table de mixage DJ.
- 4 Touchez [PREVIEW] sur l'écran d'exploration pour afficher la forme d'onde dans la liste des morceaux.

En savoir plus : Écran d'exploration (page 19)

5 Touchez la forme d'onde.

Contrôlez le son à partir du point touché avec votre casque.

• Vous pouvez contrôler un morceau même lorsque le son d'un morceau en cours de lecture sur le même lecteur est émis.

Utilisation de l'historique

Les morceaux lus pendant environ 1 minute sont enregistrés dans l'historique (liste de lecture).

- Un nouvel historique est automatiquement créé sur un périphérique de stockage (SD, USB) lorsqu'il est raccordé à l'appareil.
- Vous pouvez définir le nom de l'historique dans [HISTORY NAME] dans les réglages [UTILITY] (page 81).
- Si vous lisez un morceau plusieurs fois de suite, il est possible qu'il ne soit pas enregistré dans l'historique.
- Les informations telles que le nom des morceaux enregistrés dans l'historique s'affichent en vert (indiquant que le morceau a été lu).
- Vous pouvez changer la couleur d'affichage du nom des morceaux de la catégorie [PLAYLIST] en vert (indiquant qu'un morceau a été lu) en appuyant sur la touche [MENU/ UTILITY]. Si la couleur est changée en vert, le morceau est enregistré dans l'historique.

Affichage de l'historique

1 Appuyez sur la touche [BROWSE].

L'écran BROWSE apparaît.

2 Sélectionnez [HISTORY] dans la catégorie.

La liste d'historique s'affiche.

Suppression de l'historique

1 Sélectionnez l'historique que vous souhaitez supprimer dans la liste d'historique et appuyez sur la touche [MENU/UTILITY].

Le menu de suppression s'affiche.

2 Sélectionnez [DELETE] ou [ALL DELETE].

- [DELETE] : Supprime l'historique sélectionné.

- [ALL DELETE] : Supprime toutes les listes d'historique.

Utilisation d'une banque de repères instantanés

Vous pouvez attribuer des repères instantanés aux touches [**HOT CUE**] (**A** à **H**) sur l'appareil à l'aide d'une banque de repères instantanés définie avec rekordbox.

 Les banques de repères instantanés ne peuvent pas être modifiées via l'appareil. Vous devez utiliser rekordbox pour la modification. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de rekordbox, disponible à l'URL suivante.

rekordbox.com/manual

1 Appuyez sur la touche [BROWSE].

L'écran BROWSE apparaît.

2 Sélectionnez [HOT CUE BANK] dans la catégorie.

La liste des banques de repères instantanés s'affiche.

3 Sélectionnez une banque de repères instantanés.

Les repères instantanés enregistrés dans la banque de repères instantanés sélectionnée s'affichent.

4 Touchez la banque de repères instantanés ou appuyez sur le sélecteur rotatif.

Les repères instantanés enregistrés dans la banque de repères instantanés sont attribués aux touches [HOT CUE] (A à H) sur l'appareil.

Utilisation de la liste des balises

Vous pouvez marquer un morceau que vous souhaitez lire ensuite ou des morceaux qui vous semblent idéals pour vos performances et les consulter via la liste des balises.

- Vous pouvez afficher la liste des balises via les multi-lecteurs raccordés du réseau PRO DJ LINK.
- Une liste de balises est créée pour chaque périphérique de stockage (SD, USB). Un morceau ne peut pas être enregistré sur plusieurs périphériques de stockage (SD, USB) raccordés aux multi-lecteurs du réseau PRO DJ LINK.
- Jusqu'à 100 morceaux peuvent être enregistrés dans la liste des balises de chaque périphérique de stockage (SD, USB).
- Un morceau ne peut pas être enregistré plusieurs fois dans une liste de balises.

Enregistrement d'un morceau dans la liste des balises

1 Mettez un morceau en surbrillance.

2 Appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

Une coche s'affiche pour les morceaux enregistrés dans la liste des balises.

• Appuyez sur la touche [**TAG TRACK/REMOVE**] sur l'écran de la forme d'onde pour enregistrer le morceau chargé dans la liste des balises.

Suppression d'un morceau de la liste des balises

- Suppression d'un morceau individuel sur l'écran de la liste des balises
- 1 Mettez un morceau en surbrillance.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur la touche [TAG TRACK/ REMOVE].

Le morceau est supprimé de la liste des balises.

Suppression d'un morceau individuel sur l'écran BROWSE, PLAYLIST ou SEARCH

- 1 Mettez un morceau en surbrillance.
- 2 Appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

Le morceau est supprimé de la liste des balises.

- Suppression d'un morceau individuel sur l'écran de la forme d'onde
- 1 Appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE] sur l'écran de la forme d'onde.

Le morceau est supprimé de la liste des balises.

Suppression de tous les morceaux à la fois

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

L'écran TAG LIST apparaît.

2 Appuyez sur la touche [MENU/UTILITY].

[TAG LIST MENU] s'affiche.

3 Sélectionnez [REMOVE ALL TRACKS].

Tous les morceaux de la liste des balises sont supprimés.

• Si vous supprimez un morceau en cours de lecture depuis la liste des balises, la lecture continue jusqu'à la fin du morceau. Le morceau suivant ne sera pas lu.

Conversion de la liste des balises en liste de lecture

Une liste de lecture convertie à partir de la liste des balises s'affiche dans la catégorie [**PLAYLIST**].

- Vous ne pouvez pas convertir la liste des balises en liste de lecture si la bibliothèque rekordbox n'est pas sauvegardée sur le périphérique de stockage (SD, USB).
- Si un mélange de morceaux, certains gérés et d'autres non gérés par rekordbox, sont enregistrés dans la liste des balises, seuls les morceaux gérés par rekordbox sont convertis en liste de lecture.

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

L'écran TAG LIST apparaît.

2 Appuyez sur la touche [MENU/UTILITY].

[TAG LIST MENU] s'affiche.

3 Sélectionnez [CREATE PLAYLIST].

La liste des balises est convertie en liste de lecture sous le nom [TAG LIST XXX].

Lecture

Lecture/pause

1 Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE ►/II].

Pendant la pause : Démarre la lecture du morceau chargé. Pendant la lecture : Met le morceau en pause.

Lecture d'un morceau à partir du point touché sur la forme d'onde globale

1 Touchez la forme d'onde globale pendant la pause ou tout en appuyant sur le haut de la molette jog en mode vinyle.

Le morceau chargé est lu à partir du point touché.

• Vous pouvez déplacer rapidement le point de lecture en faisant glisser votre doigt vers le point souhaité sur la forme d'onde globale.

Lecture inversée

1 Basculez le levier [DIRECTION FWD, REV, SLIP REV] vers le côté [REV].

Le morceau chargé est lu en sens inverse.

- Les opérations de rotation de la molette jog sont également inversées.
- Le scratching peut ne plus être possible si vous effectuez une recherche de morceau ou une lecture en boucle pendant la lecture inversée.

Opérations de base pendant la lecture

Fonctions	Descriptions
Avance rapide/retour rapide	Appuyez sur la touche [SEARCH ►►] ou [SEARCH ◄◀] pour effectuer une avance ou un retour rapide. L'avance ou le retour rapide se poursuit jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
Recherche de morceau	Appuyez sur la touche [TRACK SEARCH ►►I] pour passer au début du morceau suivant. Appuyez sur la touche [TRACK SEARCH I◄◀] pour passer au début du morceau en cours de lecture. Appuyez deux fois sur la touche pour passer au début du morceau précédent.
Recherche de trame	Appuyez sur la touche [SEARCH ►►] ou [SEARCH ◄◀] ou tournez la molette jog pendant la pause pour déplacer la position de pause.
Recherche super rapide	Tournez la molette jog tout en appuyant sur la touche [SEARCH ►►] ou [SEARCH ◄◄] pour effectuer une avance ou un retour encore plus rapide.
Recherche de morceau super rapide	Tournez la molette jog tout en appuyant sur la touche [TRACK SEARCH I◄◀] ou [TRACK SEARCH ►►I] pour parcourir les morceaux plus rapidement en fonction du sens de rotation.

Réglage de la vitesse de lecture (contrôle du tempo)

1 Déplacez le curseur [TEMPO].

Vers le côté [+] : Augmente la vitesse de lecture. Vers le côté [-] : Diminue la vitesse de lecture.

La plage variable du curseur [TEMPO] change dans l'ordre ±6 (0,02 %) → ±10 (0,05 %)
 → ±16 (0,05 %) → WIDE (0,5 %) chaque fois que vous appuyez sur la touche [TEMPO

±6/±10/±16/WIDE]*.

La plage de réglage de [**WIDE**] est de ±100 %. Le morceau s'arrête lorsqu'il est défini sur −100 %.

- * La valeur entre parenthèses indique l'unité de réglage.
- Appuyez sur la touche [**TEMPO RESET**] pour lire un morceau à sa vitesse d'origine quel que soit le réglage du curseur [**TEMPO**] (l'indicateur [**TEMPO RESET**] s'allume).

Réglage de la vitesse de lecture sans changer le pitch (tempo principal)

Si vous activez le tempo principal, vous pouvez modifier la vitesse de lecture d'un morceau à l'aide du curseur [**TEMPO**] sans changer le pitch.

1 Appuyez sur la touche [MASTER TEMPO] pour activer le tempo principal.

La touche s'allume lorsque le tempo principal est activé.

• Appuyez à nouveau sur la touche [MASTER TEMPO] pour désactiver le tempo principal.

Contrôle d'une autre partie d'un morceau pendant la lecture (repère tactile)

Si vous touchez la forme d'onde globale pendant la lecture d'un morceau, vous pouvez contrôler le son à partir du point touché via une table de mixage DJ sans affecter le son émis.

1 Raccordez l'appareil et une table de mixage DJ compatible avec le repère tactile via PRO DJ LINK.

- 2 Raccordez le casque à la table de mixage DJ.
- 3 Appuyez sur la touche [LINK CUE] sur la table de mixage DJ.

4 Touchez la forme d'onde globale sur l'écran de la forme d'onde.

Vous pouvez contrôler le son à partir de la position touchée avec votre casque.

- La forme d'onde du point touché est agrandie et affichée sous forme de forme d'onde agrandie.
- Continuez à toucher la forme d'onde pour contrôler le son.

Utilisation de la molette jog

Réglage du mode de la molette jog

1 Appuyez sur la touche [JOG MODE].

Chaque appui permet de basculer entre les modes suivants.

- Mode vinyle : Arrête la lecture en appuyant sur le haut de la molette jog et effectue un scratch sur un morceau en tournant la molette jog tout en appuyant sur le haut.
- Mode CDJ : N'arrête pas la lecture ou n'effectue pas de scratch sur un morceau avec les opérations de la molette jog.

Opérations de la molette jog

Fonctions	Descriptions
Changement de pitch	 Tournez la partie externe de la molette jog dans le sens horaire pendant la lecture pour augmenter la vitesse de lecture et dans le sens antihoraire pour la diminuer. Arrêtez de la tourner pour revenir à la vitesse de lecture normale. En mode CDJ, vous pouvez effectuer les mêmes opérations en tournant la molette jog tout en appuyant sur le haut.
Scratching	Tournez la molette jog tout en appuyant sur le haut pendant la lecture en mode vinyle pour effectuer un scratch sur un morceau. Relâchez la molette jog pour reprendre la lecture normale.
Recherche de trame	Tournez la molette jog pendant la pause pour déplacer la position de pause.
Recherche super rapide	Tournez la molette jog tout en appuyant sur la touche [SEARCH ►►] ou [SEARCH ◄◀] pour effectuer une avance ou un retour encore plus rapide.

Utilisation de la molette jog

Fonctions	Descriptions
	Tournez la molette jog tout en appuyant sur la touche
Recherche de morceau	[TRACK SEARCH I◄◀] ou [TRACK SEARCH ►►I] pour
super rapide	parcourir les morceaux plus rapidement en fonction du sens
	de rotation.

Réglage du poids de la molette jog

1 Tournez le bouton [JOG ADJUST].

Rotation horaire : Augmente le poids. Rotation antihoraire : Diminue le poids.

Réglage des vitesses de lecture et d'arrêt (pour le mode vinyle)

Vous pouvez régler les vitesses suivantes.

- La vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête lors de l'appui sur le haut de la molette jog ou sur la touche [PLAY/PAUSE ►/II]
- La vitesse à laquelle la lecture normale reprend lorsque le haut de la molette jog est relâché

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [MENU/UTILITY].

L'écran [UTILITY] apparaît.

2 Sélectionnez un paramètre de réglage dans [VINYL SPEED ADJUST] de [DJ SETTING].

- [TOUCH&RELEASE] : Règle la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête et la vitesse à laquelle la lecture normale reprend.
- [TOUCH] : Règle la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête.
- [RELEASE] : Règle la vitesse à laquelle la lecture normale reprend.

3 Tournez le bouton [VINYL SPEED ADJ. TOUCH/BRAKE] pour régler la vitesse.

Rotation horaire : Augmente la vitesse. Rotation antihoraire : Diminue la vitesse.

Repère

Vous pouvez rappeler rapidement un point de repère que vous avez posé précédemment.

Pose d'un point de repère

Pendant la pause

1 Appuyez sur la touche [CUE].

Un point de repère est posé.

• Appuyez sur la touche [SEARCH ◄◄] ou [SEARCH ►►] ou tournez la molette jog pendant la pause pour ajuster précisément la position de pause.

Pendant la lecture

1 Appuyez sur la touche [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)].

Un point de repère est posé.

 Si vous posez un nouveau point de repère, le point de repère précédemment posé est effacé.

Saut vers un point de repère

1 Appuyez sur la touche [CUE] pendant la lecture.

Le morceau passe au point de repère et la lecture est mise en pause.

Vérification d'un point de repère (échantillonneur de point de repère)

1 Passez à un point de repère.

En savoir plus : Saut vers un point de repère (page 54)

2 Appuyez de manière prolongée sur la touche [CUE].

La lecture continue jusqu'à ce que vous relâchiez la touche [CUE].

Sauvegarde d'un point de repère

1 Posez un point de repère.

En savoir plus : Pose d'un point de repère (page 54)

2 Appuyez sur la touche [MEMORY].

Rappel d'un point de repère sauvegardé

- 1 Chargez un morceau pour lequel vous avez précédemment sauvegardé un point de repère.
- 2 Appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL ◄] ou [CUE/LOOP CALL ►].

Suppression d'un point de repère sauvegardé

1 Rappelez un point de repère sauvegardé.

En savoir plus : Rappel d'un point de repère sauvegardé (page 55)

2 Appuyez sur la touche [DELETE].

Réglage du repérage automatique

Lors du chargement ou de la recherche d'un morceau, un point de repère peut être posé automatiquement à la position immédiatement avant le premier son du morceau (pour supprimer le silence au début).

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [TIME MODE/ AUTO CUE].

L'indicateur [AUTO CUE] s'allume lorsque le repérage automatique est activé.

- Appuyez à nouveau de manière prolongée sur la touche [**TIME MODE/AUTO CUE**] pour désactiver le repérage automatique.
- Le réglage du repérage automatique reste activé même si vous éteignez l'appareil.
- Vous pouvez définir le niveau de pression acoustique que vous souhaitez reconnaître comme silence dans [AUTO CUE LEVEL] dans les réglages [UTILITY] (page 78).

Boucle

Vous pouvez choisir un passage d'un morceau à lire de manière répétée.

Pose d'une boucle

Pose manuelle

1 Pendant la lecture du morceau, appuyez sur la touche [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] au point où vous souhaitez démarrer la boucle (point d'entrée de la boucle).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Appuyez sur la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)] au point où vous souhaitez que la boucle se termine (point de sortie de la boucle).

Le passage choisi est lu en boucle.

Pose automatique

- Utilisation de la touche [4 BEAT LOOP (1/2X)]
- 1 Appuyez sur la touche [4 BEAT LOOP (1/2X)] pendant la lecture.

Une boucle de 4 temps du morceau est lue à partir du point où vous avez appuyé sur la touche.

- Utilisation de la touche [8 BEAT LOOP (2X)]
- 1 Appuyez sur la touche [8 BEAT LOOP (2X)] pendant la lecture.

Une boucle de 8 temps du morceau est lue à partir du point où vous avez appuyé sur la touche.

Utilisation de [BEAT LOOP] sur l'écran de la forme d'onde

Vous pouvez choisir le nombre de temps pour la lecture de la boucle.

1 Touchez [BEAT LOOP] sur l'écran de la forme d'onde.

L'écran de sélection du nombre de temps apparaît.



2 Touchez le nombre de temps souhaité.

La lecture en boucle commence en fonction du nombre de temps sélectionné.

Réglage précis de points de boucle

- 1 Appuyez sur la touche [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] ou [LOOP OUT (OUT ADJUST)] pendant la lecture en boucle.
 - [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] : Règle le point d'entrée de la boucle.
 - [LOOP OUT (OUT ADJUST)] : Règle le point de sortie de la boucle.
- 2 Appuyez sur la touche [SEARCH ◄◄] ou [SEARCH ►►] ou tournez la molette jog pour régler précisément le point de la boucle.
- Appuyez à nouveau sur la touche [LOOP IN/CUE (IN ADJUST)] ou [LOOP OUT (OUT ADJUST)] ou n'utilisez aucune commande de l'appareil pendant plus de 10 secondes pour reprendre la lecture en boucle.

Réglage de la longueur d'une boucle

Réduction de moitié de la longueur d'une boucle

1 Appuyez sur la touche [4 BEAT LOOP (1/2X)] ou [CUE/LOOP CALL ◄] pendant la lecture en boucle.

La longueur de boucle est réduite de moitié chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Doublage de la longueur d'une boucle

1 Appuyez sur la touche [8 BEAT LOOP (2X)] ou [CUE/LOOP CALL ▶] pendant la lecture en boucle.

La longueur de boucle est doublée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Utilisation d'une boucle active

Définissez une boucle sauvegardée comme boucle active à l'aide de rekordbox au préalable.

1 Chargez un morceau sur lequel une boucle active a été posée.

Une fois que le point de lecture atteint le point posé, la lecture en boucle démarre automatiquement.

Annulation de la lecture en boucle

1 Appuyez sur la touche [LOOP RELOOP/EXIT] pendant la lecture en boucle.

La lecture en boucle est annulée et la lecture normale du morceau se poursuit.

 Appuyez à nouveau sur la touche [LOOP RELOOP/EXIT] pour démarrer la lecture en boucle à partir du point d'entrée de la boucle.

Boucle de secours

L'appareil lit automatiquement en boucle s'il ne peut pas commencer la lecture du morceau suivant à la fin du morceau en cours. Cela permet d'éviter tout silence au cours de votre performance.

- Vous ne pouvez pas mixer pendant la lecture d'une boucle de secours.
- Chargez un morceau pour annuler la boucle de secours.

Sauvegarde d'une boucle

- 1 Posez des points de boucle.
 - En savoir plus : Pose d'une boucle (page 57)
- 2 Appuyez sur la touche [MEMORY].

Rappel d'une boucle sauvegardée

- 1 Chargez un morceau pour lequel vous avez précédemment sauvegardé une boucle.
- 2 Appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL ◄] ou [CUE/LOOP CALL ►].

Suppression d'une boucle sauvegardée

- 1 Rappelez une boucle sauvegardée.
- 2 Appuyez sur la touche [DELETE].

Repères instantanés

Vous pouvez rappeler rapidement un point de repère instantané en appuyant sur les touches [HOT CUE] (A à H) et démarrer la lecture du morceau à partir de ce point.

Pose d'un repère instantané

1 Appuyez sur l'une des touches [HOT CUE] (A à H) au point où vous souhaitez poser un point de repère.

Un repère instantané est attribué à la touche.

- Si vous le faites pendant la lecture en boucle, une boucle est attribuée à la place.
- Vous pouvez poser jusqu'à 8 repères instantanés par morceau.
- Les touches [HOT CUE] (A à H) s'allument comme suit selon la fonction définie. Vous pouvez modifier les couleurs à l'aide de rekordbox.

Fonctions définies	Réglage de [HOT CUE COLOR] dans les réglages [UTILITY]	
	[OFF]	[ON]
Point de repère	Vert	Couleur de touche fixe
Boucle	Orange	Orange
Aucun réglage	Aucun éclairage	Aucun éclairage

 Vous ne pouvez pas attribuer de repère instantané à une touche [HOT CUE] (A à H) pour laquelle un repère instantané a déjà été attribué. Pour attribuer un nouveau repère instantané, supprimez d'abord celui d'une touche (page 63).

Démarrage de la lecture à partir d'un point de repère instantané

1 Appuyez sur l'une des touches [HOT CUE] (A à H) pour laquelle un repère instantané a été attribué.

La lecture commence à partir du point de repère instantané.

• Appuyez sur la touche [LOOP RELOOP/EXIT] pour annuler la lecture de la boucle si une a été attribuée à la touche sur laquelle vous avez appuyé.

Suppression d'un repère instantané

1 Appuyez sur l'une des touches [HOT CUE] (A à H) tout en appuyant sur la touche [CALL/DELETE].

Le repère instantané attribué à la touche est supprimé.

Rappel de repères instantanés

Rappel automatique

Vous pouvez rappeler automatiquement des repères instantanés sauvegardés sur un périphérique de stockage (SD, USB) lorsqu'un morceau est chargé.

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [MENU/UTILITY] ou appuyez sur la touche [SHORTCUT].

L'écran [UTILITY] ou [SHORTCUT] apparaît.

2 Réglez [HOT CUE AUTO LOAD] sur [ON] ou [rekordbox SETTING].

- [ON]: Rappelle automatiquement les repères instantanés de tous les morceaux lors de leur chargement. [A. HOT CUE] s'allume en rouge sur l'écran.
- [rekordbox SETTING] : Rappelle automatiquement les repères instantanés des morceaux avec l'icône (indiquant que [HOT CUE AUTO LOAD] est réglé pour les morceaux à l'aide de rekordbox) lors de leur chargement. [A. HOT CUE] s'allume en blanc sur l'écran.

- [OFF] : Les repères instantanés ne sont pas rappelés automatiquement.

Rappel manuel

Vous pouvez rappeler un repère instantané manuellement lorsque [HOT CUE AUTO LOAD] est réglé sur [OFF] dans les réglages [UTILITY] ou sur l'écran [SHORTCUT], ou lorsque les conditions pour le rappel automatique ne sont pas remplies par [rekordbox SETTING].

1 Appuyez sur la touche [CALL/DELETE].

Les touches [HOT CUE] (A à H) clignotent si un repère instantané leur est attribué.

2 Appuyez sur l'une des touches [HOT CUE] (A à H) clignotantes.

Le repère instantané posé est rappelé.

- Le mode de rappel de repères instantanés est désactivé dans les conditions suivantes.
 - Tous les repères instantanés sont rappelés.
 - Vous avez appuyé sur la touche [CALL/DELETE].
 - Le morceau chargé est remplacé par un autre du périphérique de stockage (SD, USB).

Quantification

Les points de repère, les points d'entrée de boucle, les points de sortie de boucle et les points de repère instantané sont automatiquement posés sur la position du temps le plus proche même si votre timing est hors tempo lorsque vous les posez.

Vous pouvez utiliser des repères instantanés, une boucle, la lecture inversée et le glissement sans casser le rythme du morceau en cours de lecture.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de quantification avec des morceaux qui n'ont pas été analysés par rekordbox.
- Vous pouvez régler [QUANTIZE BEAT VALUE] dans les réglages [UTILITY] ou sur l'écran [SHORTCUT] (pages 78, 85).

Utilisation de la quantification

1 Appuyez sur la touche [QUANTIZE].

La quantification s'active, puis [**QUANTIZE**] et le nombre de temps définis pour la quantification s'affichent sur l'écran.

• Appuyez à nouveau sur la touche [QUANTIZE] pour désactiver la quantification.

Saut de temps/Déplacement de la boucle

Vous pouvez déplacer un point de lecture du nombre de temps spécifié à partir du point où vous avez appuyez sur la touche.

Utilisation du saut de temps/déplacement de la boucle

♦ Utilisation des touches [BEAT JUMP ◄, ▶]

Le point de lecture effectue un saut du nombre de temps défini dans [**BEAT JUMP BEAT VALUE**] dans les réglages [**UTILITY**] ou sur l'écran [**SHORTCUT**] (page 78).

 Appuyez sur la touche [BEAT JUMP ◄] ou [BEAT JUMP ►] tout en appuyant sur la touche [CALL/DELETE] pour modifier le nombre de temps.

1 Appuyez sur la touche [BEAT JUMP ◄] ou [BEAT JUMP ►] pendant la lecture.

Le point de lecture effectue un saut vers l'avant ou vers l'arrière du nombre de temps défini à partir du point où vous appuyez sur la touche.

• Si vous le faites pendant la lecture en boucle, la boucle se déplace.

Utilisation de [BEAT JUMP] sur l'écran de la forme d'onde

1 Touchez [BEAT JUMP] sur l'écran de la forme d'onde.

Saut de temps/Déplacement de la boucle

L'écran de sélection du nombre de temps apparaît.



2 Touchez le nombre de temps souhaité.

Le point de lecture effectue un saut du nombre de temps correspondant à partir du point où vous appuyez sur la touche.

• Si vous le faites pendant la lecture en boucle, la boucle se déplace.

Glissement

Si vous activez le mode de glissement, la lecture normale continue en arrière-plan (mais vous ne pouvez pas l'entendre) lorsque vous effectuez les opérations suivantes.

Une fois l'opération terminée, le glissement est annulé et la lecture normale reprend au point exact où le morceau aurait été. Cela signifie que le rythme d'origine reste constant et votre performance reste parfaitement dans le temps.

Fonctions	Descriptions
Pause avec glissement	Si vous appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE ►/ II] pendant la lecture en mode vinyle (page 51), la lecture continue en arrière-plan pendant la pause.
Scratching avec glissement	Si vous effectuez un scratch sur un morceau à l'aide de la molette jog en mode vinyle (page 51), la lecture normale continue en arrière-plan pendant le scratching.
Boucle avec glissement	Si vous lancez la lecture en boucle (page 57), la lecture normale continue en arrière-plan pendant la boucle.
Boucle de temps avec glissement	Si vous touchez [BEAT LOOP] sur l'écran de la forme d'onde et touchez un nombre de temps pendant la lecture, une boucle du nombre de temps correspondant est lue (page 58) jusqu'à ce que vous relâchiez le nombre de temps. La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture de boucle.
Lecture inversée avec glissement	Si vous basculez le levier [DIRECTION FWD , REV , SLIP REV] vers le côté [REV] pendant la lecture, la lecture est inversée. La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture inversée. Vous pouvez utiliser la lecture inversée avec glissement en basculant le levier [DIRECTION FWD , REV , SLIP REV] vers le côté [SLIP REV] même lorsque le mode de glissement n'est activé.

Fonctions	Descriptions
Repère instantané avec glissement	Si vous appuyez sur les touches [HOT CUE] (A à H) pendant la lecture, le point de lecture passe au point de repère instantané et continue jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture du repère instantané.

Réglage du mode de glissement

1 Appuyez sur la touche [SLIP].

La touche [SLIP] s'allume lorsque le mode de glissement est activé.

- La touche [SLIP] clignote lorsque le glissement est en cours d'utilisation.
- Le point de lecture actuel en mode de glissement est indiqué par une ligne jaune sur les formes d'onde globale et agrandie de l'écran de la forme d'onde.
 Le point de lecture en arrière-plan est indiqué par une ligne blanche sur la forme d'onde globale de l'écran de la forme d'onde.
- Appuyez à nouveau sur la touche [SLIP] ou chargez un morceau pour désactiver le mode de glissement.

Synchronisation des temps

Si vous activez la synchronisation des temps, le tempo (BPM) et la position des temps du morceau sur l'appareil se synchronisent automatiquement avec le morceau chargé sur le maître de synchronisation du réseau PRO DJ LINK.

- La synchronisation des temps ne peut pas être utilisée avec des morceaux qui n'ont pas été analysés par rekordbox.
- Vous pouvez définir rekordbox (PC/Mac) comme maître de synchronisation. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de rekordbox, disponible à l'URL suivante.

rekordbox.com/manual

Utilisation de la synchronisation des temps

1 Appuyez sur la touche [MASTER] du multi-lecteur que vous souhaitez définir comme maître de synchronisation.

2 Appuyez sur la touche [BEAT SYNC/INST.DOUBLES] d'autres multi-lecteurs du réseau PRO DJ LINK.

La synchronisation des temps est activée.

- Lorsque la synchronisation des temps est utilisée sur des multi-lecteurs autres que le maître de synchronisation, le tempo ne peut pas être contrôlé avec le curseur [TEMPO] sur ces lecteurs.
- Appuyez à nouveau sur la touche [BEAT SYNC/INST.DOUBLES] pour désactiver la synchronisation des temps. Si la position du curseur [TEMPO] ne correspond pas au tempo de lecture (BPM), le tempo de la synchronisation des temps est conservé. Pour rétablir l'utilisation normale du curseur [TEMPO], déplacez-le jusqu'à ce que le BPM corresponde au tempo de lecture. Vous pourrez ensuite utiliser le curseur [TEMPO] pour régler le tempo.
- Si vous effectuez un changement de pitch sur un multi-lecteur autre que le maître de synchronisation, la synchronisation des temps est désactivée et seul le BPM se synchronise.

Changement de maître de synchronisation

Vous pouvez changer de maître de synchronisation des manières suivantes.

- Changez le morceau sur le maître de synchronisation ou mettez la lecture en pause.
- Appuyez sur la touche [MASTER] du maître de synchronisation.
- Appuyez sur la touche [MASTER] d'un autre multi-lecteur pour le définir comme maître de synchronisation.

Utilisation du double instantané

Vous pouvez utiliser un autre multi-lecteur du réseau PRO DJ LINK pour démarrer la lecture du morceau qui est sur le maître de synchronisation depuis la même position. Cela signifie que les deux lecteurs lisent simultanément le même morceau, dans la même position.

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [BEAT SYNC/ INST.DOUBLES].

Grille rythmique

Vous pouvez régler la grille rythmique.

 Vous ne pouvez pas régler la grille rythmique pour des morceaux qui n'ont pas été analysés par rekordbox.

Réglage de la grille rythmique

1 Appuyez de manière prolongée sur le sélecteur rotatif.

Le mode de réglage de la grille est activé.

- 2 Tournez le sélecteur rotatif pour régler la grille rythmique.
 - Vous pouvez également régler la grille rythmique à l'aide des touches suivantes à l'écran.
 - [SNAP GRID(CUE)]: Déplace la position du premier temps sur un point de repère.
 - [SHIFT GRID] : Applique les réglages (changement de pitch, etc.) définis pendant la synchronisation.
 - [<1/2], [1/2>] : Déplace la grille rythmique de 1/2 temps.
- Touchez [RESET] pour rétablir la grille rythmique d'origine.
- Appuyez à nouveau de manière prolongée sur le sélecteur rotatif pour revenir au mode Zoom.
Synchronisation de la tonalité

Vous pouvez régler la tonalité d'un morceau en cours de lecture sur l'appareil pour qu'elle corresponde à la tonalité d'un morceau chargé sur le maître de synchronisation.

 Vous ne pouvez pas régler la tonalité des morceaux qui n'ont pas été analysés par rekordbox.

Utilisation de la synchronisation de la tonalité

1 Appuyez sur la touche [KEY SYNC] lorsqu'un morceau est chargé.

La tonalité est ajustée à la tonalité avec le moins de changement parmi les suivantes.

- Tonalité identique
- Tonalité dominante
- Tonalité sous-dominante
- Tonalité relative
- Tonalité relative de la tonalité dominante
- Tonalité relative de la tonalité sous-dominante
- Appuyez sur la touche [KEY SYNC] ou [MASTER TEMPO] pour rétablir la tonalité d'origine.

Changement de tonalité

Vous pouvez modifier la tonalité d'un morceau.

Utilisation du changement de tonalité

1 Touchez [KEY SHIFT] sur l'écran de la forme d'onde.

L'écran de changement de tonalité apparaît.



2 Touchez [-] ou [+] pour régler la tonalité.

Chaque appui permet d'augmenter ou de diminuer la tonalité d'un demi-ton.

• Touchez [RESET] pour rétablir la tonalité d'origine.

Utilisation d'une application DJ (MIDI/ HID)

Si vous utilisez un câble USB pour raccorder un PC/Mac sur lequel un logiciel compatible avec MIDI ou HID (application DJ) est installé, vous pouvez contrôler l'application à partir de l'appareil.



- Pour lire des morceaux audio stockés sur un PC/Mac via l'appareil, installez le pilote audio spécifié sur votre ordinateur (page 27).
- Pour plus d'informations sur les messages MIDI de cet appareil, accédez à l'URL suivante.

pioneerdj.com/support/

- Installez l'application DJ et définissez au préalable les réglages audio et MIDI/HID sur votre PC/Mac.
- Pour utiliser un logiciel MIDI, réglez le canal MIDI dans [MIDI CHANNEL] dans les réglages [UTILITY] (page 81). Le réglage n'est pas nécessaire lors de l'utilisation d'un logiciel HID.

Contrôle d'une application DJ

- 1 Raccordez l'appareil et un PC/Mac.
- 2 Appuyez sur la touche [SOURCE].

L'écran [SOURCE] apparaît.

3 Sélectionnez [CONTROL MODE].

Le mode de contrôle est activé.

4 Lancez une application DJ.

L'appareil commence à communiquer avec l'application DJ.

- Certaines touches de l'appareil ne peuvent pas être utilisées pour contrôler une application DJ.
- Le mode de contrôle est désactivé lorsqu'un morceau est chargé dans l'appareil à partir d'un périphérique autre que le périphérique en cours de communication.

Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil dans les réglages [UTILITY] ou sur l'écran [SHORTCUT].

Si vous sauvegardez [**MY SETTINGS**] (les réglages des fonctions de l'appareil) sur un périphérique de stockage (SD, USB), vous pouvez les charger instantanément sur l'appareil lors du changement de DJ, etc.

Modification des réglages [UTILITY]

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche [MENU/UTILITY].

L'écran [UTILITY] apparaît.



- 1. Catégorie
- 2. Éléments de réglage et valeur de réglage actuelle
- 3. Options (valeurs de réglage)

2 Sélectionnez une catégorie.

En savoir plus : Réglages de l'utilitaire (page 78)

- 3 Sélectionnez un élément de réglage.
- 4 Sélectionnez une valeur de réglage.
- Appuyez sur la touche [MENU/UTILITY] pour fermer l'écran [UTILITY].

Réglages de l'utilitaire

* : Réglage d'usine

Catégories/éléments de réglage		Descriptions
DJ SETTING		
		Détermine si vous pouvez ou non charger un autre morceau pendant la lecture.
		• Valeurs de réglage : UNLOCK [*] , LOCK
	QUANTIZE BEAT	Définit le nombre de temps pour la quantification.
		• Valeurs de réglage : 1/8, 1/4, 1/2, 1*
	BEAT JUMP BEAT VALUE 1	Définit le nombre de temps pour les touches [BEAT JUMP ◀, ▶].
		• Valeurs de réglage : 1/2, 1, 2, 4, 8, 16*, 32, 64
	HOT CUE AUTO	Détermine si les repères instantanés sont automatiquement rappelés ou non lorsque vous chargez un morceau (page 63).
		 Valeurs de réglage : OFF, rekordbox SETTING, ON*
		Active et désactive le réglage de la couleur d'éclairage des touches [HOT CUE] (A à H) (page 62).
		Valeurs de réglage : OFF*, ON
	LOAD (page 63). • Valeurs de réglage : OFF, rekordbox SETTING, ON* Active et désactive le réglage de la couleur d'éclairage de touches [HOT CUE] (A à H) (page 62). • Valeurs de réglage : OFF*, ON Définit le niveau de pression acoustique reconnu comme silence par le repérage automatique. • Valeurs de réglage : -78dB, -72dB, -66dB, -60dB, -54dB, -42dB, -36dB, MEMORY* • [MEMORY] définit le point de repère le plus proche du début d'un morceau comme point de repère automation [AUTO CUE] s'allume en blanc sur l'écran.	
		 Valeurs de réglage : -78dB, -72dB, -66dB, -60dB, -54dB, -48dB, -42dB, -36dB, MEMORY*
		 [MEMORY] définit le point de repère le plus proche du début d'un morceau comme point de repère automatique. [AUTO CUE] s'allume en blanc sur l'écran.

Caté régla	gories/éléments de ge	Descriptions	
	VINYL SPEED ADJUST 1	Définit la méthode de réglage des vitesses de lecture et d'arrêt en mode vinyle (page 52).	
		 Valeurs de réglage : TOUCH&RELEASE, TOUCH*, RELEASE 	
		Définit le mode de lecture.	
	PLAY MODE 1	• Valeurs de réglage : CONTINUE, SINGLE*	
		 [CONTINUE] : Charge automatiquement le morceau suivant lorsque la lecture atteint la fin d'un morceau. [SINGLE] : Arrête la lecture lorsque la lecture atteint la fin d'un morceau. Le morceau suivant n'est pas chargé automatiquement. 	
DISPLAY (LCD)			
		Règle la luminosité de l'écran.	
		• Valeurs de réglage : 1, 2, 3*, 4, 5	
	JOG LCD	Règle la luminosité de l'affichage sur la molette jog.	
		• Valeurs de réglage : 1, 2, 3*, 4, 5	
LANGUAGE IDéfinit la langue de l'affichage.Définit l'économiseur d'écran.• Valeurs de réglage : OFF, ON*		Définit la langue de l'affichage.	
		Définit l'économiseur d'écran.	
		 Valeurs de réglage : OFF, ON* 	
	SCREEN SAVER	 Lorsqu'il est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran démarre si : Vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes lorsqu'aucun morceau n'est chargé. Vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 100 minutes pendant la pause, en attente de repérage ou après la fin de la lecture d'un morceau. Utilisez l'appareil pour annuler l'économiseur d'écran. 	

Catégories/éléments de réglage		Descriptions
	TOUCH DISPLAY CALIBRATION	 Règle l'étalonnage de l'écran tactile en touchant [+] affiché sur l'écran. Si [+] ne bouge pas, touchez-le un peu plus longtemps. N'utilisez pas d'objets pointus, tels qu'un stylo à bille, pour effectuer le réglage.
DISPLAY (INDICATOR)		
	SLIP FLASHING 1	Détermine si les indicateurs des boutons pouvant être utilisés pour le glissement lorsque vous appuyez sur la touche [SLIP] clignotent.
		Valeurs de réglage : OFF, ON*
	ON AIR DISPLAY 1	 Détermine le réglage de l'affichage lorsqu'une table de mixage DJ compatible avec l'affichage émission en cours est raccordée à l'appareil via PRO DJ LINK. Valeurs de réglage : OFF. ON*
	JOG RING	Règle la luminosité de l'éclairage de la bague jog.
	BRIGHTNESS 1	Valeurs de réglage : OFF, 1, 2*
	JOG RING INDICATOR 1	Détermine si la bague de la molette jog clignote lorsque le temps restant est presque écoulé sur le morceau en cours de lecture.
PRO DJ LINK		
		Définit le numéro de lecteur de l'appareil.
	PLAYER No.	• Valeurs de réglage : AUTO*, 1, 2, 3, 4, 5, 6
		 Le réglage ne peut pas être modifié lorsqu'un périphérique de stockage (SD, USB) est raccordé à l'appareil.

Copie les réglages [UTILITY] et certains autres réglages l'appareil sur plusieurs lecteurs raccordés au réseau PR DJ LINK. • Valeurs de réglage : ALL*, PLAYER 1 à 6 • Ce réglage ne peut pas être utilisé pour un multi-lecter sur lequel un morceau est en cours de lecture. • Les réglages accompagnés d'un 1 dans ce tableau s copiés. • Les réglages suivants sont également copiés : Mode d'affichage du temps, repérage automatique, m jog, plage du tempo, tempo principal, quantification, synchronisation des temps et compteur de phase. Régle le canal MIDI. • Valeurs de réglage : 1* à 16	
 Valeurs de réglage : ALL*, PLAYER 1 à 6 Ce réglage ne peut pas être utilisé pour un multi-lecter sur lequel un morceau est en cours de lecture. Les réglages accompagnés d'un 1 dans ce tableau s copiés. Les réglages suivants sont également copiés : Mode d'affichage du temps, repérage automatique, m jog, plage du tempo, tempo principal, quantification, synchronisation des temps et compteur de phase. Régle le canal MIDI. Valeurs de réglage : 1* à 16 	de C
DUPLICATION • Ce réglage ne peut pas être utilisé pour un multi-lecter sur lequel un morceau est en cours de lecture. • Les réglages accompagnés d'un 1 dans ce tableau si copiés. • Les réglages suivants sont également copiés : Mode d'affichage du temps, repérage automatique, mijog, plage du tempo, tempo principal, quantification, synchronisation des temps et compteur de phase. MIDI CHANNEL Régle le canal MIDI. • Valeurs de réglage : 1* à 16	
jog, plage du tempo, tempo principal, quantification, synchronisation des temps et compteur de phase. MIDI CHANNEL • Valeurs de réglage : 1* à 16	ur ont ode
MIDI CHANNEL Régle le canal MIDI. • Valeurs de réglage : 1* à 16	
 Valeurs de réglage : 1* à 16 	
SYSTEM	
Définit la fonction de veille automatique (page 83).	
Valeurs de réglage : OFF, ON*	
Règle le niveau d'atténuation du son provenant de l'app	areil.
 Valeurs de réglage : -12dB, -9dB, -6dB, -3dB, 0dB OUTPUT ATT. 	*
 Ce réglage n'est pas valide lorsque le logiciel DJ est e cours d'utilisation. 	n
 Définit le nom de la liste d'historique sauvegardée sur un périphérique de stockage (SD, USB). Le nom peut contenir jusqu'à 32 caractères (alphanumériques et symboles). Si vous modifiez le nom, le numéro qui succède au no de la liste d'historique est réinitialisé à 001 (le numéro automatiquement ajouté dans l'ordre lorsqu'une liste 	m est

Caté régla	gories/éléments de ge	Descriptions
	DEFAULT	Restaure les réglages accompagnés d'un 1 dans ce tableau aux réglages d'usine.
		Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture.
INFO		
	VERSION No.	Affiche la version du logiciel sur l'appareil.
	IP ADDRESS	Affiche l'adresse IP.
	SERIAL No.	Affiche le numéro de série.
	LICENSE	Affiche les informations de licence de l'appareil.

¹ Les réglages sont copiés lors de l'exécution de [**DUPLICATION**].

Veille automatique

Lorsque [**AUTO STANDBY**] est réglé sur [**ON**], l'appareil passe en mode veille après 4 heures d'inactivité comme suit.

- Aucun périphérique de stockage (SD, USB) n'est raccordé à l'appareil.
- Aucun PC/Mac n'est raccordé à l'appareil via le port USB à l'arrière de l'appareil.
- L'appareil n'est pas raccordé au réseau PRO DJ LINK.

Utilisez l'appareil pour quitter le mode veille.

- Le réglage d'usine est [ON].
- Réglez [AUTO STANDBY] sur [OFF] si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de veille automatique (page 81).

Modification des réglages sur l'écran [SHORTCUT]

1 Appuyez sur la touche [SHORTCUT].

L'écran [SHORTCUT] apparaît.



- 1. Réglages du lecteur
- 2. Informations sur le périphérique
- 3. Réglages du périphérique
- 4. Mes réglages

2 Sélectionnez une valeur de réglage.

En savoir plus : Éléments de réglage sur l'écran [SHORTCUT] (page 85)

• Appuyez à nouveau sur la touche [SHORTCUT] pour fermer l'écran [SHORTCUT].

Éléments de réglage sur l'écran [SHORTCUT]

* : Réglage d'usine

Éléments de réglage		Descriptions
Réglages du lecteur		
	WAVEFORM/PHASE METER	Sélectionne le contenu (la forme d'onde ou le compteur de phase) à afficher sur l'écran de lecture (de la forme d'onde).
		 Valeurs de réglage : PHASE METER, WAVEFORM*
	HOT CUE AUTO LOAD	
	LCD BRIGHTNESS	
	JOG LCD BRIGHTNESS	Identiques aux réglages de l'utilitaire (page 78)
	QUANTIZE BEAT VALUE	
	BEAT JUMP BEAT VALUE	_
Inform	nations sur le	Affiche le périphérique sélectionné et le nom du
péripl	hérique	périphérique.
Régla	ages du périphérique	
		Définit la couleur de la forme d'onde.
-		• Valeurs de réglage : BLUE*, RGB, 3 BAND
	WAVEFORM CURRENT POSITION	 Définit où afficher le point de lecture actuel sur la forme d'onde. Valeurs de réglage : CENTER*, LEFT
MY S	ETTINGS	
	LOAD	Rappelle Mes réglages sauvegardés sur un périphérique de stockage (SD, USB) (page 87).
	SAVE	Sauvegarde Mes réglages actuels sur un périphérique de stockage (SD, USB) (page 86).

Sauvegarde de Mes réglages sur un périphérique de stockage (SD, USB)

Vous pouvez sauvegarder les réglages [**UTILITY**] et certains autres réglages sur un périphérique de stockage (SD, USB).

- Les réglages accompagnés d'un 1 dans le tableau des réglages [UTILITY] sont sauvegardés (page 78).
- Les réglages suivants sont également sauvegardés : Mode d'affichage du temps, repérage automatique, mode jog, plage du tempo, tempo principal, quantification, synchronisation des temps et compteur de phase.
- Vous pouvez sauvegarder les réglages sur rekordbox ou un périphérique de stockage (SD, USB) raccordé à un multi-lecteur du réseau PRO DJ LINK.
- Vous pouvez spécifier les réglages de l'appareil à l'aide de rekordbox et les sauvegarder sur un périphérique de stockage (SD, USB), puis appliquer les réglages à d'autres multilecteurs.

1 Raccordez un périphérique de stockage (SD, USB) à l'appareil.

En savoir plus : Raccordement d'un périphérique de stockage (SD, USB) (page 34)

2 Appuyez sur la touche [SOURCE].

L'écran [SOURCE] apparaît.

3 Sélectionnez un périphérique.

4 Appuyez sur la touche [SHORTCUT].

L'écran [SHORTCUT] apparaît.

5 Touchez [SAVE] dans [MY SETTINGS].

Mes réglages sont sauvegardés sur le périphérique de stockage (SD, USB).

• Appuyez à nouveau sur la touche [SHORTCUT] pour fermer l'écran [SHORTCUT].

Rappel de Mes réglages sauvegardés sur un périphérique de stockage (SD, USB)

Vous pouvez rappeler Mes réglages d'un périphérique de stockage (SD, USB).

 Vous pouvez rappeler Mes réglages de rekordbox ou d'un périphérique de stockage (SD, USB) raccordé à un multi-lecteur du réseau PRO DJ LINK.

1 Raccordez un périphérique de stockage (SD, USB) à l'appareil.

En savoir plus : Raccordement d'un périphérique de stockage (SD, USB) (page 34)

2 Appuyez sur la touche [SOURCE].

L'écran [SOURCE] apparaît.

3 Sélectionnez un périphérique.

4 Appuyez sur la touche [SHORTCUT].

L'écran [SHORTCUT] apparaît.

5 Touchez [LOAD] dans [MY SETTINGS].

Mes réglages sont rappelés.

- Vous ne pouvez pas rappeler Mes réglages lorsqu'un morceau est en cours de lecture. Mettez la lecture en pause avant de rappeler les réglages.
- Appuyez à nouveau sur la touche [SHORTCUT] pour fermer l'écran [SHORTCUT].

Spécifications

Poids de l'appareil principal	5,5 kg (12,1 lb)
Dimensions maximales extérieures	329 mm (L) × 453 mm (P) × 118 mm (H)
Température de fonctionnement tolérée	+5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement tolérée	

Sortie audio analogique (AUDIO OUT L/R)

Prises de sortie	Prise RCA
Niveau de sortie	2,0 Vrms (1 kHz)
Réponse en fréquence	4 Hz à 40 kHz
Rapport S/B	115 dB
Distorsion harmonique totale	0,0018 %

Sortie audio numérique (DIGITAL OUT)

Prises de sortie	Prise RCA
Type de sortie	Numérique coaxiale (S/PDIF)
Niveau de sortie	
Format de sortie	

Section aval USB (USB)

Port	Type A
Alimentation	
Section amont USB (USB)	

Port.....Type B

LAN (PRO DJ LINK)

Caractéristiques nominales......1000BASE-T

Section carte mémoire SD

Système de fichiers	Conforme aux normes SD
Capacité maximale de la mémoire	32 Go

Écran principal

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

Informations supplémentaires

En cas de panne

Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, consultez les informations cidessous et reportez-vous à la [**FAQ**] du CDJ-3000 à l'URL suivante.

pioneerdj.com/support/

- Examinez les périphériques raccordés à l'appareil.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être rétabli en le mettant hors tension puis sous tension.

Si le problème persiste, lisez les "Précautions à l'utilisation" et consultez une société de service agréée ou votre revendeur.

Vous ne pouvez pas lire un fichier audio.

- Vérifiez que le fichier n'est pas protégé par des droits d'auteur (par DRM).
- Le son n'est pas émis ou il est déformé, ou des bruits indésirables se produisent.
- Vérifiez que la table de mixage DJ est correctement raccordée à l'appareil.
- Si l'appareil est placé à proximité d'un téléviseur, éteignez le téléviseur ou éloignez l'appareil de celui-ci.

Les informations d'un fichier ne s'affichent pas correctement.

- Vérifiez que la langue est correctement définie.
- Vérifiez que les informations ne sont pas écrites dans une langue non prise en charge par l'appareil. Utilisez toujours une langue prise en charge par l'appareil lors de la création d'un fichier à l'aide d'une application DJ, etc.

✤ La recherche de morceau ne se termine pas.

- La recherche de morceau peut prendre un certain temps lorsque le repérage automatique est activé s'il y a de longs passages silencieux entre les morceaux.
- Si la recherche de morceau prend plus de 10 secondes, un point de repère est posé au début du morceau suivant.

✤ Le morceau ne passe pas à un point de repère.

• Vérifiez si un point de repère est posé.

Vous ne pouvez pas sauvegarder les réglages.

 Attendez au moins 10 secondes avant d'éteindre l'appareil après avoir modifié les réglages. Les réglages modifiés peuvent ne pas être sauvegardés si vous éteignez l'appareil immédiatement après avoir effectué les modifications.

L'appareil ne reconnaît pas un périphérique USB raccordé.

- Vérifiez que le périphérique USB est correctement raccordé.
- Vous ne pouvez pas utiliser de concentrateur USB. Raccordez le périphérique USB directement à l'appareil.
- Vérifiez que le périphérique USB est pris en charge par l'appareil.
- Vérifiez que le format de fichier est pris en charge par l'appareil.
- Éteignez puis rallumez l'appareil.

Vous ne pouvez pas sauvegarder de points de repère/boucles sur un périphérique de stockage (SD, USB).

- Si le périphérique de stockage (SD, USB) est protégé en écriture, déverrouillez-le.
- Si l'espace disponible sur le périphérique de stockage (SD, USB) n'est pas suffisant, libérez de l'espace.
- Un maximum de 10 points de repère/points de boucle par morceau peuvent être sauvegardés sur un périphérique de stockage (SD, USB). Si 10 points sont déjà sauvegardés pour le morceau, supprimez certains points.

Les points de repère/points de boucle sauvegardés pour un morceau sur un périphérique de stockage (SD, USB) ne s'affichent pas.

 Les points de repère/points de boucle peuvent ne pas s'afficher si vous n'avez pas déconnecté correctement le périphérique USB de l'appareil la dernière fois que vous l'avez utilisé, ou si vous avez éteint l'appareil alors que l'indicateur de carte mémoire SD ou l'indicateur de périphérique USB clignotait.

L'opération ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche de lecture d'un repère instantané ou de

démarrage du rebouclage, ou lorsque vous basculez le levier de lecture inversée.

• Si la quantification est activée, désactivez-la. Lorsque la quantification est activée, un léger retard se produit lors de la synchronisation avec la position du temps le plus proche.

L'adresse de lecture n'affiche pas le temps restant.

• L'affichage de l'adresse de lecture peut prendre un certain temps lors de la lecture d'un fichier enregistré au format VBR.

La lecture d'un périphérique de stockage (SD, USB) (mémoire flash ou disque dur) prend beaucoup de temps.

- La lecture d'un périphérique de stockage (SD, USB) peut prendre un certain temps si de nombreux dossiers et fichiers sont sauvegardés sur le périphérique de stockage (SD, USB).
- La lecture d'un périphérique de stockage (SD, USB) prend un certain temps si des fichiers autres que des fichiers audio y sont sauvegardés. Ne sauvegardez pas de fichiers autres que des fichiers audio sur un périphérique de stockage (SD, USB) que vous souhaitez utiliser avec l'appareil.

Vous ne pouvez pas parcourir une bibliothèque.

 Sauvegardez les informations de bibliothèque sur le périphérique de stockage (SD, USB).
 Si vous raccordez un périphérique de stockage (SD, USB) qui ne contient pas d'informations de bibliothèque, les listes des dossiers et des morceaux s'affichent sous forme de structure hiérarchique.

L'historique ne s'affiche pas.

• Raccordez un périphérique de stockage (SD, USB) à l'appareil. L'historique ne peut être utilisé que lorsqu'un périphérique de stockage (SD, USB) est raccordé.

Rien ne s'affiche à l'écran.

• Si la veille automatique est activée, utilisez l'appareil pour quitter le mode veille. Si vous ne souhaitez pas utiliser la veille automatique, réglez [AUTO STANDBY] sur [OFF] (page 83).

* La gamme n'est pas indiquée.

• La gamme n'est pas indiquée si un morceau est de plus de 15 minutes.

Informations supplémentaires

PRO DJ LINK ne fonctionne pas bien.

- Vérifiez si le numéro de lecteur est correctement défini (réglez [PLAYER No.] sur [AUTO] ou un autre numéro (page 80)).
- Vérifiez si le câble LAN est correctement raccordé à la prise [LINK].
- Mettez le concentrateur de commutation sous tension.
- Débranchez les périphériques inutiles du concentrateur de commutation.

L'écran ne répond pas au toucher ou la réponse est mauvaise. Un point différent du point touché répond.

• Ajustez le réglage [TOUCH DISPLAY CALIBRATION] dans les réglages [UTILITY] (page 80).

Écran LCD

- Des petits points noirs ou brillants peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ce phénomène est inhérent aux écrans LCD ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits froids, l'écran LCD peut rester sombre pendant un certain temps après la mise sous tension. Sa luminosité redevient normale au bout d'un certain temps.
- Quand l'écran LCD est exposé à la lumière directe du soleil, la lumière se reflète dessus et l'affichage peut être à peine visible. Dans ce cas, protégez l'écran de la lumière directe du soleil pour améliorer la visibilité.

Nettoyage

Essuyez avec un chiffon doux et sec.

• N'utilisez pas de solvants organiques, d'acides ou d'alcalins pour le nettoyage.

Écran tactile

- Utilisez votre doigt pour faire fonctionner l'écran tactile. N'appuyez pas dessus avec une force excessive.
- N'utilisez pas d'objets durs et pointus tels qu'un stylo-bille, un porte-mine ou un ongle pointu pour faire fonctionner l'écran tactile.

Marques commerciales et marques déposées

- rekordbox[™] est une marque commerciale ou une marque déposée d'AlphaTheta Corporation.
- PRO DJ LINK[™] est une marque commerciale ou une marque déposée d'AlphaTheta Corporation.
- Mac est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le logo SD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



• Le logo SDHC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



- ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Les autres noms de produits, de technologies, de sociétés, etc., mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

À propos de l'utilisation de fichiers MP3

La licence de ce produit a été accordée pour un usage non lucratif. La licence n'a pas été accordée à ce produit pour un usage commercial (but lucratif), comme la diffusion radiotélévision (terrestre, par satellite, câblée ou autre), la diffusion sur Internet ou Intranet (réseau d'entreprise) ou sur tout autre type de réseaux ou de services de distribution d'informations électroniques (services de distribution de musique numérique en ligne). Pour de tels usages, vous devez acquérir les licences appropriées. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mp3licensing.com.

Précautions concernant les droits d'auteur

rekordbox limite la lecture et la copie de contenus musicaux protégés par des droits d'auteur.

- Si des données codées sont insérées dans le contenu musical, par exemple pour la protection des droits d'auteur, le programme risque de ne pas fonctionner normalement.
- Lorsque rekordbox et l'appareil détectent que des données codées sont insérées dans le contenu musical, par exemple pour la protection des droits d'auteur, l'opération en cours (lecture d'un morceau, lecture de données, etc.) peut s'arrêter. Les enregistrements effectués sont destinés à votre usage personnel et, conformément aux lois sur les droits d'auteur, il se peut que leur utilisation soit soumise au consentement du détenteur des droits.
- La musique enregistrée à partir de CD, etc., est protégée par les lois sur les droits d'auteur de différents pays et par des traités internationaux. La personne qui a effectué des enregistrements de musique est responsable de leur utilisation légale.
- Lorsque de la musique est téléchargée d'Internet, etc., la personne qui a effectué le téléchargement est responsable de l'utilisation de cette musique conformément à l'accord conclus avec le site de téléchargement.

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

© 2020 AlphaTheta Corporation. Tous droits réservés. <DRI1587-A>